

INLINE REMOTE: PLAY/PAUSE, PREVIOUS & NEXT BUTTONS - CORRESPONDING FUNCTIONS PER MOBILE DEVICE MAKE, MODEL & OS					
手機品牌	型號	作業系統	播放/暫停 按鍵  對應功能	下一首 按鍵  對應功能	上一首 按鍵  對應功能
APPLE	iPHONE 4S	iOS 5.1.1	- 按一次為播放/暫停 - 連續按兩次為下一曲 - 連續按三次回上一曲	N/A	N/A
	iPHONE 5	iOS 8.1			
	iPHONE 5C	iOS 7.1.2			
	iPHONE 5S	iOS 8.1			
	iPHONE 6	iOS 8			
	iPHONE 6S	iOS 9			
SAMSUNG	GT-S5660	Android 2.3.6	- 按一次為播放/暫停 - 連續按兩次為下一曲 - 連續按三次回上一曲	N/A	N/A
	GT-S7572	Android 4.1.1		聲音漸強	聲音減小
	GT-N7100	Android 4.1.1			
	GT-I9268	Android 4.1.1			
	N7506 4G	Android 4.3			
	S3 i9300	Android 4.3			
	Galaxy A8	Android 5.1.1			
	Galaxy A7	Android 5.1.1			
Galaxy A5	Android 5.02	- 按一次為播放/暫停			
HTC	G21	Android 4.0.3	- 按一次為播放/暫停 - 連續按兩次為下一曲 - 連續按三次回上一曲	-按一次回上一曲	- 按一次為下一曲
	X315e	Android 4.0.3			
	820mu	Android 4.4.2			
	D820u	Android 4.4.2			
	M8Sw	Android 4.4.2			
	M8w	Android 4.4.4			
	D820us	Android 4.4			
	D826W	Android 5			
	ONE 4G	Android 4.4		- 按一次為播放/暫停	聲音漸強
D626	Android 4.4	- 連續按兩次為下一曲 - 連續按三次回上一曲			
SONY	M50W	Android 4.4	- 按一次為播放/暫停	聲音漸強	聲音減小
	L55t	Android 4.4			